PRO EX 2.0 MODULARES STEUERGERÄT



۲

INSTALLATION, PROGRAMMIERUNG UND BEDIENUNG

۲

()

 \bigcirc

Einführung/Einleitung

Das PRO EX 2.0 ist ein Beregnungs-Steuergerät für den Innen-/Außenbereich. Es besteht aus einem Hauptventil-/Pumpenstart-Modul, einem Test-, Normalbetriebs- und einem Sensor-Terminal sowie einem vorinstallierten Modul zur Steuerung von 3 elektrischen Ventilen. Das Steuergerät kann mit weiteren 4-Stations-Modulen ergänzt werden, die im Gerät selbst installiert werden.



Inhaltsübersicht

Einführung/Einleitung	2	Speichern
Bedienelemente und Touchpad	4	Wiederherstellen
Ausschalten des Steuergerätes	5	Display-Kontrast
Einstellen des Steuergerätes auf Automatikmodus	5	Deaktivierung festgele
Programm-Wahltaste	5	Programm-Überblick
Sensor-Bypass-Wahltaste	6	Zurücksetzen auf Stanc
Programmierung	6	Installation
Einstellen von Datum/Uhrzeit	7	Entfernen der Gerätetü
Einstellen der Startzeiten	7	Entfernen der Hauptbe
Einstellen der Bewässerungstage	8	Aufhängen des Steuerg
Benutzerdefinierte Einstellung von Wochentagen (CUSTOM)	8	Einführen und Anschlie
Einstellen ungerader/gerader Kalendertage (ODD/EVEN)	8	Installation von Erweite
Einstellen eines regelmäßigen Bewässerungszyklus (CYCLIC)	9	Anschluss der Stationsk
Einstellen der Bewässerungszeiten pro Station	9	Anschluss Pumpenstart
Manuelle Bedienung	10	Regensensor
Fernbedienung/PIN	10	Fernprogrammierung
Manuelle Bedienung einer einzelnen Station	11	Elektrischer Anschluss
Ventil-Lokalisierung	11	Betriebsbezogene Spez
Test aller Stationen	12	Elektrische Spezifikatio
Jahreszeitenspezifische Anpassung	12	Abmessungen
Stationsüberlappung/-verzögerung	13	Problembehandlung
Pumpe an/aus	13	Programmübersicht
Sensor	14	Bewässerungsplan
Erkennen einer Stromkreisunterbrechung (OPEN CIRCUIT)	14	Garantiebedingungen
Löschen	14	Konformitätserklärung

()

Speichern	15
Wiederherstellen	15
Display-Kontrast	15
Deaktivierung festgelegter Tage	16
Programm-Überblick	17
Zurücksetzen auf Standardeinstellungen (RESET)	17
nstallation	18
Entfernen der Gerätetüre	18
Entfernen der Hauptbedienplatte	18
Aufhängen des Steuergerätes	19
Einführen und Anschließen der Außenkabel	19
nstallation von Erweiterungsmodulen	20
Anschluss der Stationskabel	20
Anschluss Pumpenstartrelais/Hauptventil	21
Regensensor	21
Fernprogrammierung	22
Elektrischer Anschluss des Steuergerätes	22
Betriebsbezogene Spezifikationen	23
Elektrische Spezifikationen	23
Abmessungen	23
Problembehandlung	24
Programmübersicht	25
Bewässerungsplan	26
Garantiebedingungen	27
Konformitätserklärung	28

()

Bedienelemente und Touchpad

LCD-DISPLAY

 zeigt Tageszeit und Wochentag an
 während der Programmierung werden die eingegebenen Befehle angezeigt
 während eines Bewässerungszyklus werden das aktive Ventil und die noch verbleibende Bewässerungsdauer angezeigt

PROGR. DREHSCHALTER

- Zum An- und Ausschalten sowie zum Programmierendes Steuergerätes
 Zum Wählen des Auto-
- matik-Modus und zum Beenden der Bewässerung 3. Zur Funktionswahl und
- deren Einstellungen 4. Zur Anzeige des Inhalts
- eines Programms 5. Zum Programmieren einer
- persönlichen PIN-Nummer 6. Zum Proarammieren von
- speziellen Funktionen
- 7. Zur Auswahl einzelner Stationen und deren Betrieb, ebenso für System-Testzyklen

PROGRAMM-WAHLTASTE Zum Ein- und Ausschalten des Steuergerätes und für die Programmierung



FEHLER-LED

leuchtet , wenn

- 1. die Bewässerung durch ein Sensorsignal unterbrochen wurde
- 2. das Steuergerät einen Ventil-Kurzschluss registriert hat
- 3. ein Fehler in der Programmierung vorliegt

NACH UNTEN-/NACH

OBEN-TASTEN Zum Einstellen von Uhrzeit / Datum und für Proaammänderungen

REGENSENSOR WAHLTASTE

(ON)

Zum Einstellen der Funktionen: Signale des Sensors an das Steuergerät ignorieren (BYPASSED) oder befolgen



4

۲

Ausschalten des Steuergerätes

Drehen Sie den Drehschalter auf AUS

Wenn der Drehschalter in der **AUS** Position steht, läuft keine Bewässerung. Das Display zeigt "**OFF**", dazu die Tageszeit und den Wochentag.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie nun ein beliebige Tasten drücken, zeigt das Display vorübergehend die aktuelle "Revisionsnummer", "K-RAIN" oder Vollbildansicht.

Einstellen des Steuergerätes auf Automatikmodus

Drehen Sie den Drehschalter auf AUTO

Wenn der Knopf in der AUTO-Position steht, wird das Steuergerät im Automatikmodus laufen. Das Display zeigt das gewählte Programm, den Wochentag und die Tageszeit. Das Steuergerät wird im Automatikmodus dem hinterlegten Bewässerungsplan folgen und zu den entsprechenden Zeiten die Bewässerung starten.

Programm-Wahltaste

Das PRO EX 2.0 Steuergerät hat drei separate Programme: **A**, **B** und **C**. Verschiedene hinterlegte Programme ermöglichen die automatische Steuerung der Ventile mit verschiedenen Bewässerungstagen und Startzeiten.

Jedes Ventil kann so programmiert werden, dass es in einem oder mehreren der drei Programme läuft.

- Um ein Programm einzustellen, drücken Sie die PROGRAMM-Wahltaste auf der Hauptbedienplatte und wählen A, B oder C.
- 2. Das Display zeigt kurz das gewählte Programm an.
- 3. Das gewählte Programm erscheint dann auf der linken Seite des Displays.
- 4. Alles, was Sie nun programmieren, ist nur für das gewählte Programm gültig.







()

۲

Sensor-Bypass-Wahltaste

Programmierung

Die **REGENSENSOR** Wahltaste ist dazu da, die automatische Bewässerung bei ausreichender Menge an Niederschlag zu stoppen.

In der Stellung **BYPASSED** wird der Regensensor umgangen. Ist diese Funktion bei installiertem Regensensor aktiviert, wird **BYPASSED** auf dem LCD-Display oben links angezeigt.

Bitte beachten Sie: Wenn die **REGENSENSOR** Wahltaste auf **ON** steht, muss ein Regensensor bzw. ein Überbrückungskabel installiert sein, damit ein Programm ablaufen kann.



Das zentrale Ausstattungsmerkmal des PRO EX 2.0 Steuergerätes ist sein großes, einfach ablesbares LCD-Display. Das Display ist hinterleuchtet, wenn das Steuergerät an das Stromnetz angeschlossen ist und wenn ein/e beliebige/r Taste/Schalter betätigt wird.

Wenn der **PROGRAMM** Drehschalter gedreht wird, verändert sich das Display automatisch. Der auf dem Display blinkende Wert kann mittels der NACH OBEN und **NACH UNTEN** Tasten nach oben und unten verändert werden. Um zum nächsten Parameter zurück oder vor zu springen, drücken Sie die **ZURÜCK** oder **WEITER** Taste.

Das PRO EX 2.0 Steuergerät hat drei separate Programme **A**, **B** oder **C**. Diese ermöglichen die Programmierung unterschiedlicher, an die Bedürfnisse verschiedener Pflanzen/Pflanzbereiche angepasster Bewässerungspläne. Die Programme sind voneinander unabhängig und es kann immer nur ein Programm laufen. Zeitlich überlappende Programme werden vom Steuergerät automatisch gestapelt, so dass alle Bewässerungsprogramme nacheinander in alphabetischer Reihenfolge ablaufen.

()

Es wird pro Programm (A, B oder C) jeweils nur eine Startzeit benötigt, um alle Stationen mit einer Laufzeit zu aktivieren. Das Steuergerät geht automatisch und in numerischer Reihenfolge von einer zur nächsten Station, ohne dass es einer zusätzlichen Startzeit bedarf.

Für zusätzliche Bewässerung können in den Programmen **A**, **B** und **C** jeweils bis zu 4 Startzeiten hinterlegt werden. Dies dient der besseren Effizienz der Bewässerung, wenn die komplette Bewässerung nicht mit nur einem Bewässerungszyklus abgedeckt werden kann (bewässern und durchfeuchten).

Bitte beachten Sie: Ein Programm muss mindestens eine Startzeit, Bewässerungstag(e) und eine Station mit einer hinterlegten Bewässerungszeit enthalten, um aktiviert werden zu können.

۲

Einstellen von Datum/Uhrzeit

- Drehen Sie den Drehschalter auf GRUNDEIN-STELLUNGEN/ZEIT/DATUM, so erscheint im Display die Uhrzeit und das Wort "HOURS" blinkt.
- 2. Drücken Sie die Taste NACH UNTEN oder NACH OBEN, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
- 3. Um zum Einstellen der Minuten zu wechseln, drücken Sie die **WEITER** Taste.
- Mit der NACH UNTEN bzw. NACH OBEN Taste stellen Sie diese ein.
- Durch Drücken der WEITER Taste wechseln Sie zum Datum. Das Wort "DAY" blinkt im Display.
- Drücken Sie nun die Taste NACH UNTEN oder NACH OBEN, um den aktuellen Tag einzustellen.

 Mit der WEITER Taste wechseln Sie anschließend zum Monat. Im Display blinkt das Wort "MONTH".

- 8. Mit den Tasten NACH UNTEN bzw. NACH OBEN stellen Sie diesen ein.
- Durch Drücken der WEITER Taste kommen Sie weiter zur Eingabe des Jahres. Das Wort "YEAR" blinkt im Display.
- 10. Drücken Sie die Taste **NACH UNTEN** oder **NACH OBEN**, um das aktuelle Jahr einzustellen.
- Drehen Sie den Drehschalter zurück in die Stellung AUTO.

Bitte beachten Sie: Das PRO EX 2.0 Steuergerät kann entweder auf den 12- oder den 24-Stunden-Modus eingestellt werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **ZURÜCK** und **WEITER** können Sie zwischen diesen beiden Optionen wechseln.



()

Einstellen der Startzeiten

Beim PRO EX 2.0 Steuergerät können in jedem Programm bis zu 4 Startzeiten hinterlegt werden.

- Mit der PROGRAMM-Wahltaste wählen Sie zunächst das Programm (A, B oder C) aus, in dem Sie eine Startzeit hinterlegen möchten.
- Drehen Sie nun den Drehschalter auf EINSTEL-LUNG/PROGRAMM-STARTZEITEN. Auf dem Display wird die erste in diesem Programm hinterlegte Startzeit angezeigt.
- Drücken Sie die Taste NACH UNTEN oder NACH OBEN, um die Startzeit einzustellen oder zu ändern. Dies erfolgt in Schritten von jeweils einer Viertelstunde.
- Um eine Startzeit zu löschen, drücken Sie die NACH UNTEN bzw. NACH OBEN Taste, bis das Display "OFF" anzeigt. Jetzt ist eine Zeit zwischen 23:45 und 24:00 Uhr hinterlegt.
- Wenn Sie weitere Startzeiten speichern möchten, drücken Sie die WEITER Taste. Danach können die Startzeiten durch Wiederholen der Schritte 4 bis 6 eingestellt werden.
- 6. Wenn Sie mit dem Programmieren fertig sind, drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.



AUTO AUS Mitter Mit

WWW.K-RAIN.COM

(🌒

Einstellen der Bewässerungstage

Das PRO EX 2.0 Steuergerät kann für den Betrieb von 4 verschiedenen Bewässerungszyklen programmiert werden.

CUSTOM – Bewässerung an von Ihnen ausgewählten Tagen der Woche (benutzerdefiniert)

ODD – Bewässerung an ungeraden Tagen eines Monats

EVEN – Bewässerung an geraden Tagen eines Monats

CYCLIC – Bewässerung in einem von Ihnen gewählten Intervall (zum Beispiel alle 5 Tage)

Benutzerdefinierte Einstellung von Wochentagen (CUSTOM)

1. Mit der **PROGRAMM**-Wahltaste wählen Sie zunächst das Programm (A, B oder C) aus, in dem Sie Bewässerungstage hinterlegen möchten.

- 2. Drehen Sie den Bedienknopf auf EINSTEL-LUNG/BEWÄSSERUNGSTAGE. Das Display zeigt jetzt "MON ON".
- Durch Drücken der Taste NACH UNTEN oder NACH OBEN aktivieren Sie den Tag (ON) oder schalten ihn aus (OFF).
- Drücken Sie die WEITER Taste, um zum nächsten Wochentag zu wechseln. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis alle Wochentage eingestellt sind.
- Abschließend drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.



()

Einstellen ungerader/gerader Kalendertage (ODD/EVEN)

- Mit der PROGRAMM-Wahltaste wählen Sie zunächst das Programm (A, B oder C) aus, in dem Sie ungerade/gerade Bewässerungstage hinterlegen möchten.
- Durch wiederholtes, gleichzeitiges Drücken der ZURÜCK und WEITER Tasten wählen Sie die gewünschte der beiden Optionen aus. Diese wird im Display angezeigt.
- 3. Drehen Sie nun den Drehschalter zurück auf AUTO.





۲

 (\bullet)

Einstellen eines regelmäßigen Bewässerungszyklus (CYCLIC)

- Mit der PROGRAMM-Wahltaste wählen Sie das Programm (A, B oder C), in dem Sie einen regelmäßigen Bewässerungszyklus hinterlegen wollen (Abbildung 1).
- Drücken Sie wiederholt und gleichzeitig die ZURÜCK und WEITER Tasten bis in der rechten oberen Ecke des Displays "CYCLE" erscheint und in der linken unteren Ecke "DAYS REMAI-NING" blinkt.
- 3. Das Display zeigt die Anzahl der bis zum nächsten Bewässerungszyklus verbleibenden Tage und die Anzahl der Tage im Zyklus.
- Mit der NACH UNTEN bzw. NACH OBEN Taste stellen Sie die Anzahl der bis zur nächsten automatischen Bewässerung verbleibenden Tage ein.
- 5. Durch Drücken der WEITER Taste gehen Sie weiter zu "DAY CYCLE". Dieses blinkt im Display.
- Nun stellen Sie die Anzahl der Tage im Zyklus ein. Dazu drücken Sie die Taste NACH UNTEN oder NACH OBEN bis die gewünschte Anzahl erreicht ist. Diese ist wählbar von 1 bis 31. (Beispiel: um alle 5 Tage zu bewässern, stellen. Sie die Anzahl der Tage im Zyklus auf 5 ein.)
- 7. Drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.

Einstellen der Bewässerungszeiten pro Station

Stationen 1-16 können mit einer Bewässerungslaufzeit von 1 Sekunde bis zu 6 Stunden programmiert werden (Abbildung 2). Die erste Stunde ist in Minuten-Schritten einstellbar, die folgenden 5 Stunden in 10-Minuten-Schritten.

- Mit der PROGRAMM-Wahltaste wählen Sie das Programm (A, B oder C), für das Sie eine Laufzeit hinterlegen wollen.
- Drehen Sie den Drehschalter auf EINSTEL-LUNG/STATIONSLAUFZEITEN. Das Display zeigt nun alle verfügbaren Stationen an – vorausgesetzt, das nötige Modul ist installiert. Die erste freie Station blinkt im Display.
- Mit den NACH UNTEN und NACH OBEN Tasten stellen Sie die Anzahl der Sekunden/Minuten/ Stunden ein, die Sie als Laufzeit für diese Station hinterlegen möchten. Die Stationen, denen keine Bewässerungszeit zugeordnet werden soll, müssen auf "AUS" gestellt werden.



()



Abbildung 2

۲

- 4. Durch Drücken der **WEITER** Taste gehen Sie weiter zur nächsten Station in der Reihe. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 und 4, bis alle Stationen programmiert sind.
- 5. Drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.

Bitte beachten Sie: Die Bewässerungs-Laufzeit pro Station kann entweder in Stunden/Minuten oder in Minuten/Sekunden programmiert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der **ZURÜCK** und **WEITER** Tasten können Sie zwischen diesen beiden Optionen wechseln.

Wenn Sie beim Einstellen der Bewässerungszeiten pro Station mit der **WEITER** Taste zu einer Station weitergehen, für die kein Modul installiert ist, wird im Display "**NO MOD**" angezeigt.

Abbildung 1

()

Manuelle Bedienung

Wenn das Laufen eines vollen Programmes notwendig ist, kann der Nutzer eines der drei Programme (**A**, **B** oder **C**) manuell starten.

- Mit der PROGRAMM-Wahltaste wählen Sie das Programm (A, B oder C), das Sie laufen lassen möchten.
- 2. Drehen Sie den Drehschalter auf AUTO oder RUN PROGRAMM.
- 3. Durch Drücken der MANUAL START / WEITER Taste starten Sie das ausgewählte Programm.
- Das Display zeigt nun "RUN", die momentan laufende Station und die für diese Station verbleibende Laufzeit. Wenn diese beendet ist, startet die nächste Station die Bewässerung usw. – in der zuvor programmierten Reihenfolge.
- 5. Die manuelle Bedienung kann jederzeit beendet werden. Dazu drehen Sie den Drehschalter auf AUS.
- 6. Danach drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.

Bitte beachten Sie: Durch Drücken der **ZURÜCK** oder **WEITER** Taste können Sie zur vorherigen oder zur nächsten Station wechseln.

۲

Zuvor programmierte Laufzeiten können während der manuellen Bedienung verändert werden. Eine solche Änderung verändert **NICHT** die hinterlegten Stations-Laufzeiten.



AUT AUT AUT Auto Aut

()

Fernbedienung/PIN

Für das PRO EX 2.0 Steuergerät gibt es eine Fernbedienung (optional – nicht inklusive). Diese ermöglicht die bequeme Bedienung des Steuergerätes ohne vor Ort am Gerät sein zu müssen.

Bitte beachten Sie: Um die Fernbedienung nutzen zu können, muss das Steuergerät an die Stromversorgung angeschlossen und mit dem dafür notwendigen RF-Modul ausgestattet sein.

Hinweise zur Installation des RF-Moduls, zur Pin-Code Programmierung und Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung für die PRO EX 2.0 Fernbedienung.

Manuelle Bedienung einer einzelnen Station

Wenn das Laufen einer einzelnen Station notwendig ist, kann der Nutzer eine spezifische Station manuell starten.

- Mit der PROGRAMM-Wahltaste wählen Sie das Programm (A, B oder C), in dem die Station hinterlegt ist, die Sie manuell starten möchten.
- Drehen Sie den Drehschalter auf MANUELLER STATIONSSTART. Das Display zeigt das ausgewählte Programm und das Wort "SINGLE". Danach drücken Sie die Taste WEITER, um zur Bedienung der einzelnen Station zu kommen.
- Drücken Sie die NACH OBEN oder NACH UNTEN Taste, um die gewünschte Station auszuwählen.
- Durch Drücken der Taste MANUELLER START wird die Stationsbewässerung gestartet.

Bitte beachten Sie: Mit der Taste **ZURÜCK** oder **WEITER** können Sie zur vorherigen oder zur nächsten Station wechseln.

۲

Zuvor programmierte Laufzeiten können während der manuellen Bedienung verändert werden. Eine solche Änderung verändert **NICHT** die hinterlegten Stations-Laufzeiten.

Wenn die Station keine hinterlegte Laufzeit hat (AUS), wählen Sie mit der PROGRAMM-Wahltaste ein anderes Programm.

()

Stationen ohne hinterlegte Laufzeit können nicht manuell gestartet werden.

Ventil-Lokalisierung

Für Wartung und Reparatur kann es notwendig sein, ein Ventil in einem Bewässerungssystem zu lokalisieren. Ohne konkrete Hilfe kann dies sehr zeitaufwändig sein.

Das PRO EX 2.0 Steuergerät bietet eine Lokalisierungshilfe, um dem Nutzer das Auffinden eines unterirdisch verbauten Ventils zu erleichtern. Hierbei werden die Magnetspulen der Ventile mit elektrischen Impulsen angesteuert.

- Drehen Sie den Drehschalter auf MANUELLER STATIONSSTART/SYSTEMTEST. Das Display zeigt das gewählte Programm und "SINGLE". Drücken Sie die Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN, bis das Display "LOCATE" anzeigt.
- 2. Drücken Sie die Taste **MANUELLER START**, um die Lokalisierungshilfe zu starten. Das Display zeigt nun die erste verfügbare Station.
- 3. Durch wiederholtes Drücken der Taste MANUELLER START gelangen Sie zur jeweils folgenden Station.



AUTO Harding Hardin

WWW.K-RAIN.COM

۲

11

Test aller Stationen

Das PRO EX 2.0 Steuergerät bietet dem Nutzer ein spezielles Testprogramm – eine einfache und schnelle Methode, um alle verfügbaren Stationen zu testen. Dieses Ausstattungsmerkmal arbeitet alle Stationen individuell ab – angefangen bei der ersten programmierten Station in numerisch aufsteigender Reihenfolge.

Die Test-Laufzeit ist auf 2 Minuten voreingestellt und kann, während das Testprogramm läuft, jederzeit verändert werden.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SYSTEMTEST. Das Display zeigt das gewählte Programm und "SINGLE". Drücken Sie nun die Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN bis im Display "TEST" erscheint.
- Um das Testprogramm zu starten, drücken Sie die Taste MANUELLER START. Das Display zeigt jetzt "RUN" sowie die verbleibende Laufzeit der ersten programmierten Station.
- 3. Um die Standard Test-Laufzeit zu verändern, drücken Sie die NACH OBEN oder NACH UNTEN Taste. Während das Testprogramm arbeitet, sehen Sie auf dem Display die aktuelle Stationsnummer zusammen mit der dazugehörigen verbleibenden Laufzeit. Das Steuergerät arbeitet die einzelnen Stationen in numerischer Reihenfolge ab.
- 4. Um manuell zur nächsten programmierten Station weiterzugehen, drücken Sie die Taste
- 12 WEITER.

۲

Bitte beachten Sie: Eine Änderung der Test-Laufzeit kann jederzeit und für jede Station während des Tests erfolgen. Jede Änderung wird als neue Standardeinstellung für alle Stationen gespeichert.



()

Jahreszeitenspezifische Anpassung

Das Programm zur jahreszeitenspezifischen Anpassung macht es dem Nutzer möglich, Bewässerungs-Laufzeiten insgesamt zu verlängern oder zu verkürzen, ohne die einzelnen Stationen neu zu programmieren. Die Anpassung erfolgt prozentual ausgehend von der programmierten Laufzeit der einzelnen Stationen.

Die Laufzeiten können auf min. 10 % und max. 200 % verändert werden. Beispiel: Bei einer programmierten Laufzeit von 10 Minuten und einer Anpassung von 80 % läuft die Station 8 Minuten. Wird die Anpassung auf 120 % eingestellt, läuft die Station 12 Minuten.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- Drücken Sie die NACH OBEN oder NACH UN-TEN Taste, um die prozentuale Anpassung in 10 %-Schritten zu verändern.
- Anschließend drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.



SPEZIELLE EINSTELLUNGEN

Stationsüberlappung/-verzögerung

Das Programm zur Stationsüberlappung/-verzögerung (Abbildung 1) gibt dem Nutzer die Möglichkeit, eine allgemein geltende Zeitspanne einzugeben, die die zeitliche Überlappung bzw. Verzögerung am Ende des einen und Beginn des folgenden Bewässerungszyklus bewirkt.

Die zeitliche Verzögerung wird bei Systemen mit langsam schließenden Ventilen oder bei Pumpsystemen mit einer Erholzeit benötigt.

Zeitliche Überlappung wird zur Vermeidung von hydraulischer Überlastung (Wasserschlag) eingesetzt.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- Drücken Sie die WEITER Taste, um die zeitliche Verzögerung bzw. Überlappung einzugeben. Das Display zeigt "DELAY 0:00".
- Durch Drücken der Taste NACH OBEN können Sie eine Verzögerung von 1 Sekunde bis zu 9 Stunden einstellen.
- 4. Eine zeitliche Überlappung zwischen 1 und 9 Sekunden können Sie durch Drücken der Taste NACH UNTEN einstellen.
- 5. Abschließend drehen Sie den Drehschalter zurück auf **AUTO**.



Abbildung 1

PUMP

()

Abbildung 2



Die Funktion Pumpe an/aus (Abbildung 2) dient dazu, den Anschluss für den Pumpenstart / das Hauptventil stationsweise zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Diese Funktion ist wichtig für Bewässerungssysteme, bei denen der Betrieb einer Pumpe für eine spezielle Station gewünscht bzw. nicht gewünscht wird.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- Drücken Sie die WEITER Taste bis im Display *"PUMP"* erscheint.
- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten
 ZURÜCK und WEITER kommen Sie zur Funktion Pumpe an/aus. Das Display zeigt "PUMP ON" und alle Stationen.
- Drücken Sie nun die ZURÜCK oder die WEITER Taste, um die gewünschte Station auszuwählen.
- Durch Drücken der Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN aktivieren Sie die Station (ON) oder deaktivieren sie (OFF).
- Danach drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.

13

()

Sensor

Die Funktion Sensor an/aus ermöglicht es dem Nutzer, die Sensor-Anschlüsse für jede einzelne Station zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Diese Funktion wird für Bewässerungssysteme gebraucht, bei denen ein Regensensor bestimmte Stationen aktivieren oder deaktivieren soll.

- Drehschalter auf SONDERFUNKTIONEN drehen. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- Drücken Sie die WEITER Taste, bis das Display "SENSOR" anzeigt.
- Das gleichzeitige Drücken der ZURÜCK und WEITER Tasten bestätigt die Funktion SENSOR an/aus. Auf dem Display erscheint "ACTIVE" und dazu alle Stationen.
- Drücken Sie die ZURÜCK oder WEITER Taste, um die gewünschte Station auszuwählen.
- Mit Drücken der Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN aktivieren (ON) oder deaktivieren (OFF) Sie die Station.
- 6. Dann Drehschalter zurück auf AUTO drehen.



Erkennen einer Stromkreisunterbrechung Löschen (OPEN CIRCUIT)

Die Open Circuit Erkennungsfunktion verhindert den Pumpen- und Stationsbetrieb, wenn das Steuergerät eine Stromkreisunterbrechung erkennt.

Diese Funktion kann nur einheitlich für alle Stationen aktiviert (**ON**) oder deaktiviert (**AUS**) sein.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- 2. Drücken Sie die WEITER Taste bis das Display "OPENOFF" anzeigt.
- Durch Drücken der Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.
- 4. Abschließend drehen Sie den Drehschalter zurück auf **AUTO**.

Die Funktion **CLEAR** erlaubt es dem Nutzer, die aktuelle Programmierung komplett zu löschen und die werkseitige Standard-Programmierung (alle verfügbaren Stationen jeden Tag für 10 min) wiederherzustellen.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- 2. Drücken Sie die WEITER Taste bis im Display "CLEAR" erscheint.
- Drücken Sie nun eine der Tasten NACH OBEN oder NACH UNTEN zur Bestätigung der Eingabe. Das Display sollte jetzt "CLEAR*" anzeigen.
- Zum Löschen des aktuellen Programmes drücken Sie die WEITER Taste. Das Display zeigt kurz "CLEARED" an, bevor es automatisch zum nächsten verfügbaren Programmpunkt weitergeht.
- 5. Drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.



()



14

۲

()

SPEZIELLE EINSTELLUNGEN

Speichern

()

Der Speichermodus dient dazu, alle aktuellen Programmierungen zu speichern. So kann der Benutzer einfach und schnell jedes gespeicherte Programm wiederherstellen, sollte es geändert worden sein.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- Drücken Sie die WEITER Taste, bis "SAVE" im Display erscheint.
- 3. Um den Speichermodus zu aktivieren drücken Sie die Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN. Das Display muss wieder "SAVE" anzeigen.
- Zum Speichern der/s aktuellen Programme/s drücken Sie die WEITER Taste. Das Display zeigt kurz "SAVED" an, bevor es automatisch zum nächsten verfügbaren Programmpunkt weitergeht.
- 5. Danach drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.

Wiederherstellen

Die Funktion Wiederherstellen ermöglicht es dem Benutzer, jedes zuvor gespeicherte Programm nach einer Veränderung wiederherzustellen.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- Drücken Sie die WEITER Taste, bis "RESTORE" im Display erscheint.
- Um die Funktion Wiederherstellen zu aktivieren, drücken Sie die Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN. Das Display muss wieder "RES-TORE" anzeigen.
- 4. Durch Drücken der **WEITER** Taste wird/werden das/die aktuelle Programm/e wiederhergestellt. Das Display zeigt kurz "**RESTORE**" an, bevor es automatisch zum nächsten verfügbaren Programmpunkt weitergeht.
- 5. Drehen Sie nun den Drehschalter zurück auf **AUTO**.





()

Der Programmpunkt Display-Kontrast macht es dem Benutzer möglich, das Display von der Lesbarkeit her optimal einzustellen.

Display-Kontrast

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- Drücken Sie die WEITER Taste, bis "CONTR 0" im Display erscheint.
- Den Kontrast des Displays stellen Sie nun mit den Tasten NACH OBEN (Kontrast bis +9) und NACH UNTEN (Kontrast bis -9) ein.
- 4. Danach drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.



Deaktivierung festgelegter Tage

Von manchen Nutzern gewünscht oder durch Wasserspar-Vorschriften erforderlich – die Deaktivierungs-Funktion ermöglicht es, an einem spezifischen Tag oder mehreren Tagen einer Woche die Beregnung auszusetzen, ungeachtet der hinterlegten Bewässerungstage.

- Drehen Sie den Drehschalter auf SONDER-FUNKTIONEN. Das Display zeigt "SEASONAL ADJUST % 100".
- Drücken Sie die WEITER Taste, bis "DAY OFF" im Display erscheint und ein blinkendes "MON" in der oberen linken Ecke des Displays zu sehen ist.
- Um die Deaktivierungs-Funktion zu aktivieren drücken Sie die Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN. Das Display zeigt jetzt ein festes "MON" an.
- 4. Durch Drücken der **WEITER** Taste gehen Sie weiter zum nächsten Wochentag.
- 5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 bis alle gewünschten Tage ohne Beregnung markiert sind.
- 6. Drehen Sie nun den Drehschalter zurück auf AUTO.

Bitte beachten Sie: Alle im oberen Bereich des Displays sichtbaren Tage sind Tage ohne Bewässerung – ungeachtet der hinterlegten Programmierung.



()

()

(ه)

Programm-Überblick

()

Die Funktion **DISPLAYEINSTELLUNGEN** des PRO EX 2.0 Steuergerätes bietet einen kompletten Überblick über alle Programm-Inhalte.

Der Nutzer kann auf dem Display alle programmierten Bewässerungstage, die Anzahl der Startzeiten und die Stationen mit Startzeiten für jedes individuelle Programm sehen.

- 1. Drehen Sie den Drehschalter auf **DISPLAYEIN-STELLUNGEN**.
- Mit der PROGRAMM-Wahltaste wählen Sie das Programm (A, B oder C), das Sie überprüfen möchten.
- Falls Startzeiten hinterlegt sind (max. 4 Startzeiten sind programmierbar), werden diese neben "START TIME" auf dem Display angezeigt.
- 4. Um die nachfolgenden Startzeiten sehen zu können, drücken Sie die **WEITER** Taste.
- 5. Drehen Sie den Drehschalter zurück auf AUTO.



Zurücksetzen auf Standardeinstellungen (RESET)

Der **RESET** Knopf wird benutzt, um das Steuergerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Die gesamten Programm-Informationen bleiben dabei intakt.

- 1. Ziehen Sie die Hauptbedienplatte an der Griffmulde rechts oben zu sich. Die Bedienplatte lässt sich nun nach links zur Seite schwenken.
- 2. Der **RESET** Knopf befindet sich auf der Rückseite der Bedienplatte. Benutzen Sei einen spitzen Gegenstand wie z. B. einen Stift, um den **RESET** Knopf zu drücken und wieder loszulassen. Das Display ist leer, während der Knopf gedrückt wird.

()

- 3. Schwingen Sie die Hauptbedienplatte nach rechts, um sie wieder zu schließen.
- Drehen Sie den Drehschalter auf AUTO. Auf dem Display werden nun der Wochentag und die Uhrzeit angezeigt (Standardanzeige).



18

INSTALLATION, PROGRAMMIERUNG UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Installation

۲

Das PRO EX 2.0 Steuergerät kann sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich montiert werden. Dies muss in Abstimmung mit den lokalen elektrischen Gegebenheiten erfolgen.

Für bestmögliche Programmierbarkeit und Ablesbarkeit wird die Montage auf Augenhöhe empfohlen.

Es wird ein elektrischer Anschluss von 115V / 220V benötigt und genügend Freiraum darunter, um eine Zuleitung und evtl. eine Abzweigdose anzubringen.

Das Steuergerät sollte mindestens 5 Meter entfernt sein von einem Pumpen-Relais und von jedem anderen Elektrogerät, das viel Strom benötigt (z. B. ein Kühlschrank oder eine Klimaanlage).

Um die Installation zu vereinfachen, können die Gerätetüre sowie die Hauptbedienplatte entfernt werden. Bitte beachten Sie außerdem, dass links vom Steuergerät ca. 30 cm freie Wandfläche zum Aufklappen der Gerätetüre benötigt werden.

Entfernen der Gerätetüre

- 1. Entriegeln Sie die Türe und klappen Sie sie dann nach links komplett auf.
- 2. Halten Sie die Türe mit beiden Händen oben und unten neben den Scharnieren fest.

 Durch vorsichtiges Ziehen nach vorne (oben oder unten) löst sich die Türe aus der Befestigung.

Entfernen der Hauptbedienplatte

- 1. Ziehen Sie die Hauptbedienplatte an der Griffmulde rechts oben zu sich. Die Bedienplatte lässt sich nun nach links zur Seite schwenken.
- 2. Lösen Sie das Bandkabel auf der Rückseite der Hauptbedienplatte durch vorsichtiges Ziehen des Bandkabel-Steckers aus dem Sockel.
- 3. Halten Sie die Bedienplatte mit beiden Händen oben und unten neben den Scharnieren fest.
- Durch vorsichtiges Anheben löst sich der Scharnierbolzen der Bedienplatte aus der Gehäusebuchse.

()

Aufhängen des Steuergerätes

Das PRO EX 2.0 hat auf der Rückseite einen Schlüssellochschlitz zum Aufhängen. Außerdem hat es drei Montagelöcher im unteren Bereich der Geräterückwand. Eines davon liegt im 115V Kabelanschluss-Kasten.

Markieren Sie die gewünschte Position des Gerätes in Augenhöhe auf der Wand. Oder nutzen Sie die beigefügte Schablone zur einfachen Montage.

Befestigen Sie eine/n Schraube/Schraubhaken in der Wand, um das Steuergerät im Schlüssellochschlitz aufzuhängen. Dann hängen Sie das Gerät so ein, dass die Schraube / der Haken im schmalen Ende des Schlüssellochschlitzes fest sitzt.

Um das Gerät in der Waagerechten zu fixieren,

benutzen Sie die Montagelöcher im unteren Bereich. Dort können Sie es mit einer oder mehreren Schrauben zusätzlich befestigen.



()

Einführen und Anschließen der Außenkabel

Das PRO EX 2.0 Steuergerät hat 4 vorgestanzte Öffnungen zum Ausbrechen, die zum Durchführen der Hauptventil-, Pumpenstart- und Sensorkabel benutzt werden können. Alle vier sind am Geräteboden zu finden und für Stecker-Größen von ½", ¾" bzw. 1" vorgestanzt.

Um die kleinere der beiden mittleren Öffnungen auszubrechen, klopfen Sie mit einem Flach-Schraubendreher an mehreren Stellen entlang der vorgestanzten Rille.



SCHLÜSSELLOCHSCHLITZ

DURCHFÜHRUNGSÖFFNUNGEN

۲

19

(ه)

Installation von Erweiterungsmodulen

Das PRO EX 2.0 Steuergerät ist werkseitig mit einem 4-Stationen-Modul ausgestattet und kann mit max. 3 zusätzlichen 4-Stationen-Modulen auf bis zu 16 Stationen erweitert werden.

- Verbinden Sie das Flachkabel des Moduls mit dem Anschluss im Gehäuse (Abb. 1), indem Sie den Flachkabelstecker in die dafür vorgesehene Buchse drücken. Dabei sollte der Anschlussblock zur Anschlussleiste in der Mitte des Gehäuses zeigen.
- 2. Schieben Sie das Modul hinter die mit Stationsnummern versehene Anschlussleiste (Abb. 2).
- Befestigen Sie das Modul durch Eindrücken am gewählten Platz (Abb. 3) und sichern Sie es zusätzlich durch vorsichtiges Eindrehen der vorinstallierten Schraube.

Bitte beachten Sie: Überdrehen Sie die Schraube beim Eindrehen nicht - sie dient nur zur Fixierung des Moduls an seinem Platz.





Abbildung 1



Abbildung 2



()

Abbildung 3

Anschluss der Stationskabel

- Verbinden Sie das Stromkabel jedes Ventils mit einer der nummerierten Schraub-Klemmen. Die Stationsnummern sind im Basisgerät in Zahlen von 1 bis 16 eingraviert.
- Schließen Sie alle Feld-Anschlusskabel an die COM-Klemme in der rechten unteren Ecke zwischen der Ventiltest-Klemme und der Pumpenstart-/Hauptventil-Klemme des Gerätes an.
- 3. Benutzen Sie nur speziell für unterirdische Installation zugelassenes Kabel (Erdkabel).



۲

 (\bullet)

Anschluss Pumpenstartrelais/Hauptventil

Dieser Abschnitt ist nur relevant für Systeme mit einem Pumpenstartrelais oder Hauptventil. Das Steuergerät selbst liefert keinen Strom für eine Pumpe.

Die Kabelanschlüsse für Pumpenstartrelais oder Hauptventil (COM und MV/PS) befinden sich in der Gehäuseecke rechts unten.



Bitte beachten Sie: Um bei Benutzung eines Pumpenstartrelais Schäden am System oder an der Pumpe zu vermeiden, benutzen Sie bitte ein Brückenkabel, durch das alle unbenutzten Stationen mit der letzten mit Startzeit versehenen Station verbunden werden.

Bei Nicht-Überbrückung bleiben die nicht programmierten Stationen/Ventile bei Aktivierung geschlossen und die Pumpe somit ohne Wasserfluss, was Überdruck im System und ein Überhitzen der Pumpe verursachen kann.



HAUPTVENTILDRAHT

()

Regensensor

Alle elektrischen Anschlüsse müssen nach den geltenden örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

- 1. Öffnen Sie die Tür des Steuergerätes.
- Lösen Sie die Hauptbedienplatte mithilfe der Griffmulde rechts oben und schwenken Sie die Bedienplatte nach links.
- Nun können Sie die beiden Regensensor-Kabel an den beiden mit SENSOR gekennzeichneten Steckplätzen in der rechten unteren Ecke des Gehäuses anschließen.

Bitte beachten Sie: Wenn kein Regensensor am PRO EX 2.0 Steuergerät angeschlossen wird, muss das vorinstallierte Brückenkabel an den SENSOR Steckplätzen verbleiben.

Für drahtlose Regensensoren, die eine zusätzliche Stromquelle benötigen, kann der VT Anschluss (24V) benutzt werden. Der COM Anschluss ist für die übliche Verkabelung zu benutzen. Beide Anschlüsse befinden sich in der Gehäuseecke rechts unten.



WWW.K-RAIN.COM

۲

21

((()

Fernprogrammierung

Elektrischer Anschluss des Steuergerätes

۲

Das PRO EX 2.0 Steuergerät kann vom Nutzer bei nicht angeschlossener Hauptbedienplatte programmiert werden. Dazu müssen die vier mitgelieferten AAA-Batterien in das dafür vorgesehene Fach auf der Rückseite der Hauptbedienplatte eingelegt werden.

- 1. Öffnen Sie die Gerätetüre.
- 2. Lösen Sie die Hauptbedienplatte mithilfe der Griffmulde rechts oben.
- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Bedientafel. Den Deckel des Batteriefachs entfernen Sie durch Herunterdrücken der beiden Verschlusslaschen.
- Für einen Batteriewechsel entfernen Sie zunächst die alten Batterien. Legen Sie die neuen Batterien mithilfe der (+) und (-)Markierungen ein.
- Verschließen Sie das Batteriefach durch Einsetzen des Deckels und Einrasten der beiden Verschlusslaschen.





Es wird empfohlen, den elektrischen Anschluss des Steuergerätes von einem zertifizierten Elektroinstallateur durchführen zu lassen. Sämtliche elektrischen Anschlüsse müssen anhand der örtlich geltenden Vorschriften ausgeführt werden. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist.

Um das Anschließen zu erleichtern, können die Gerätetüre sowie die Hauptbedienplatte entfernt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf Seite 16.

Benutzen Sie bitte die Durchführungsöffnungen auf der unteren linken Seite des Gehäuses, um die Stromanschluss-Kabel in den Klemmkasten zu führen.



()

Das PRO EX 2.0 Steuergerät kann entweder mit 115V oder mit 220V betrieben werden. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung an.

Schließen Sie das Stromkabel mit örtlich zugelassenen Kabelverbindern/Lüsterklemmen an das Transformator-Kabel im Klemmkasten an.



Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, falls die Batterie durch eine Batterie des falschen Typs ersetzt wird. Die Batterie muss ordnungsgemäß entfernt und entsorgt werden.

22

(

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsbezogene Spezifikationen	Elektrische Spezifikationen	Abmessungen
 Stationslaufzeiten: 1 Sekunde bis 6 Stunden in allen Programmen (A, B und C) Startzeiten: 4 pro Programm (max. 12 pro Tag) Bewässerungsplan: 7-Tage-Kalender (jeder Wochentag kann Bewässerungstag sein), gerade und ungerade Kalendertage wählbar, Möglich- keit der Intervall-Bewässerung (Dauer: bis zu 31 Tage) Betriebstemperatur: 0-140°F (18-60°C) 	 Eingangsspannung Transformator: 115V, 60Hz oder 220V, 50/60Hz Ausgangsspannung Transformator: 24V, 1,5A Maximale Ausgangsspannung: 24V, 1,25A (inkl. Hauptventil/Pumpenstart) Batterien: für die Fernbedienung werden 4 Stück AAA Alkaline-Batterien benötigt (im Lieferum- fang enthalten) Für fest verkabelte Geräte gilt: In der festen Ver- kabelung sollte eine leicht zugängliche externe Abschaltvorrichtung integriert sein. 	 Höhe: 19,6 cm Breite: 25,4 cm Tiefe: 12,7 cm STANDARD-SYSTEMEINSTELLUNGEN Das PRO EX 2.0 Steuergerät hat einen nicht-flüchti- gen Speicher, der die programmierten Daten auch bei Stromausfall behält. Dafür ist keine Batterie nötig. Batterien werden für stetig genaue Kalen- derdaten und für die Fern-Programmierung (bei ausgebauter Hauptbedienplatte) benötigt.

۲

()

۲

Problembehandlung

	SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG	SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG	
Pri sti au Di Sti tri fini B sti		Drehschalter steht auf AUS	Drehen Sie den Drehschalter auf AUTO.		Es ist keine Startzeit hinterlegt	Drehen Sie den Drehschalter auf SET PROGRAM START TIMES und geben Sie eine/	
		Es ist keine Startzeit hinterlegt	Drehen Sie den Drehschalter auf PROGRAM DISPLAY und prüfen Sie das Programm auf			mehrere Startzeit/en ein.	
			Startzeiten. Wenn es keine gibt, drehen Sie den Drehschalter auf SET PROGRAM START TIMES und geben Sie eine/mehrere Startzeit/ en ein, wenn gewünscht (siehe Seite 7).	Station/en starten nicht	Es gab einen Kurzschluss oder ein Stromkreis ist nicht geschlossen, so dass der Stati- onsbetrieb nicht starten kann	Suchen und beheben Sie den Fehler im Stromkreis. Es ertönt ein Fehlerton, LED und Display blinken und zeigen die betroffene/n Station/en an. Um den Alarm zu stoppen, drehen Sie den Drehschalter kurz auf AUS und dann wieder auf AUTO. Nach der Benaratur geht das Steuergerät auf seine	
 2 5	Programm startet nicht automatisch	Der Tag ist permanent deak- tiviert	Ändern Sie die Programmierung, wenn gewünscht (siehe Seite 16).				
		Das Gerät hat keinen Strom	Schließen Sie das Gerät an die Stromversor- gung an.			Voreinstellungen zurück.	
		Der heutige Tag ist nicht als Bewässerungstag hinterlegt binterlegt DiSPLAY und prüfen Sie die im Programm hinterlegten Bewässerungstage. Wenn es keine gibt, drehen Sie den Drehschalter auf SET WATERING DAYS und geben Sie einen/ mehrere Bewässerungstag/e ein, wenn gewünscht (siehe Seite 8).	Drehen Sie den Drehschalter auf PROGRAM		Stromverlust	Prüfen Sie den Stromanschluss bzw. die Elek- troinstallation (Trennschalter/Sicherungen).	
			Display ist teilweise oder ganz leer	Überspannung / Blitzschlag haben die Elektroinstallation beschädigt	Benutzen Sie die RESET Funktion (der RESET Knopf befindet sich auf der Rückseite der Hauptschalttafel). Wenn das Steuergerät unbeschädigt ist, lässt es sich wieder pro- grammieren und funktioniert entsprechend.		
		Regensensor ist aktiv oder es gibt ein Problem mit dem Regensensor	Prüfen Sie das Display auf BYPASSED oder SENSOR. Stellen Sie die Sensor Bypass Taste auf BYPASSED.	Betrieb einer Station wiederholt sich	Es ist mehr als eine Startzeit hinterlegt	Drehen Sie den Drehschalter auf PROGRAM DISPLAY und prüfen Sie das Programm auf zusätzliche Startzeiten. Wenn es ungewollte	
		Das Gerät hat keinen Strom	Schließen Sie das Gerät an die Stromversor- gung an.			auf SET PROGRAM START TIMES und löschen Sie Startzeit/en (siehe Seite 7).	
	Display zeigt Stationsbe-	Ein Stromkreis in der Ventilspule oder in der Verkabelung ist nicht geschlossen	Suchen und beheben Sie den Fehler im Stromkreis.		Programme sind gestapelt	Programme werden gestapelt, wenn eine weitere Startzeit, während ein Programm läuft, in einem anderen Programm starten soll. Prüfen Sie alle Programme (A, B und C) und die jeweils hinterlegten Startzeiten (4 pro Programm möglich).	
tr fi B st	trieb, aber es findet keine Bewässerung statt	Regensensor ist aktiv und verhindert die Bewässerung	Nach einem natürlichen Niederschlag ist eine Bewässerung unnötig. Stellen Sie die Sensor Bypass Taste auf BYPASSED, um die Bewässerung zu aktivie-				
		ren. Startet diese nicht, hat der Regensensor eine Funktionsstörung.					

۲

Steckbrücke für den Sensor fehlt Ersetzen Sie die Steckbrücke.

۲

Programmübersicht

۲



()

25

Bewässerungsplan

BEWÄSSERUNGSPLAN									
BEWÄSSE	RUNGSPLAN	PROGRAMM A	PROGRAMM B	PROGRAMM C	BEWÄSSERUNGSPLAN		PROGRAMM A	PROGRAMM B	PROGRAMM C
BENUTZERDEFINIERT						BENUTZERDEFINIERT			
	UNGERADE/GERADE					UNGERADE/GERADE			
	ZYKLISCH					ZYKLISCH			
BEWÄSSE	RUNGS-STARTZEITE	N			BEWÄSS	ERUNGS-STARTZEITE	N		
STATION	STANDORT D	ER STATION	BETRIEBSZEITE	N DER STATION	STATION	STANDORT E	DER STATION	BETRIEBSZEITE	N DER STATION
1					1				
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				

 (\bullet)

۲

Garantiebedingungen

K-RAIN garantiert dem Erstkäufer eine einwandfreie Qualität seiner Produkte hinsichtlich Material und Verarbeitung für die ersten zwei Jahre ab Kaufdatum. Jedes Produkt, das einen Materialoder Verarbeitungsfehler aufweist wird während dieser Frist vom Hersteller repariert oder ersetzt.

Da der Hersteller Gebrauchsbedingungen nicht zu vertreten hat, gibt er keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf den Gebrauch oder die Eignung seiner Produkte für einen bestimmten Zweck. Insofern ist auch eine Haftung für beim Gebrauch beiläufig entstandene Schäden oder durch den Gebrauch auftretende Folgeschäden an anderen Teilen einer Installation, wovon unser Produkt Teil ist, ausgeschlossen. Die Garantie erstreckt sich weiterhin nicht auf Schäden, die auf unsachgemäße/n bzw. nicht der Bedienungsanleitung entsprechende/n Installation / Gebrauch der Produkte zurückzuführen sind. Sämtliche Veränderungen an der Original-Ausführung der Produkte, sei es durch Anpassung oder Abänderung jeglicher Art oder auch durch Reparatur, die nicht in Absprache mit dem Hersteller vorgenommen werden, sind von vornherein von der Garantie ausgenommen.

Sollte das Steuergerät eine Fehlfunktion entwickeln oder haben, ist das Gerät bzw. die Hauptbedienplatte in geeigneter Verpackung an den Hersteller zurückzuschicken. Zur Prüfung der Garantie ist es erforderlich, dass dem Paket

- eine Kopie der Originalrechnung
- eine Beschreibung des Fehlers
- die Kontaktdaten des Käufers

beigelegt werden. Der Käufer trägt die Versandkosten für die Retoure.

()

۲

(()

Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde für die Verwendung im Hausgartenbereich konstruiert und sollte beim Betrieb normalerweise keine störenden Wechselwirkungen verursachen. Es arbeitet mit Funkfrequenz-Strahlung. Durch unsachgemäße Installation und Benutzung können aber Rundfunk-Frequenzstörungen auftreten. Auch bei sachgemäßem Gebrauch kann dies nicht völlig ausgeschlossen werden.

Wenn das Gerät Rundfunk-Frequenzen stört, was durch Ein- und Ausschalten überprüft werden kann, wird dem Anwender empfohlen:

(1) die Antenne anders auszurichten oder an anderer Stelle anzubringen;

(2) Gerät und Antenne getrennt voneinander anzubringen;

(3) das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Stromkreise anzuschließen;

(4) Rat beim Händler oder bei einem Funk- und Fernsehtechniker einzuholen.

Änderungen oder Umbauten am Gerät können dazu führen, dass die Befugnis zum Betreiben des Gerätes sowie die Garantie erlöschen.



۲

()

K-Rain Manufacturing Corporation Modulares Steuergerät für die Bewässerung

K-Rain Manufacturing Corp. erklärt hiermit, dass das Bewässerungs-Steuergerät PRO EX 2.0 die wesentlichen Anforderungen und sonstigen anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/ EC erfüllt.



EU-Konformitätszertifikate

© K-Rain Manufacturing Corp. AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY 26005201 rev.10

۲

 $(\mathbf{\Phi})$